

СИСТЕМА УНИЧТОЖЕНИЯ КОМАРОВ

MOSQUITO ELIMINATING SYSTEM

Руководство по эксплуатации
Instruction



Содержание / Table of Contents

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|----|
| Назначение системы | 3 | System purpose | 3 |
| Принцип работы | 4 | Operation principle | 4 |
| Меры предосторожности | 5 | Precautions | 5 |
| Инструкция по технике безопасности | 6 | Safety instructions | 6 |
| Технические характеристики | 7 | Specifications | 7 |
| Использование системы | 8 | System application | 8 |
| Детали уничтожителя комаров | | Parts of mosquito eliminator | |
| Мобильная стойка | 9 | Mobile rack | 9 |
| Основной блок | 10 | Main unit | 10 |
| Система в сборе | 11 | System application | 11 |
| Сборка, настройка системы | 12 | Assembly, System setting | 12 |
| Хранение и транспортировка | 20 | Storage and Transportation | 20 |
| Сервис / Уход и обслуживание системы | 21 | System care and maintenance | 21 |
| Устранение неисправностей | 26 | Troubleshooting | 26 |
| Сервисные центры. Гарантии | 28 | Service centers. Warranties | 28 |
| Гарантийный талон | 30 | Warranty Certificate | 30 |
| Контакты | 31 | Contacts | 31 |



Назначение системы / System purpose

Система AERO предназначена для защиты площади до 5000 м² от кровососущих насекомых на открытом воздухе. Комары летят на три составляющие — тепло, углекислый газ и аттрактант. Принцип действия ловушки основан на имитации этих проявлений жизнедеятельности человека. Прибор привлекает насекомых свечением светодиодов, выделяемым теплом 30–40 градусов, углекислым газом (имитация дыхания человека) и аттрактантами с запахом животного происхождения.


При использовании системы нужно знать, что максимальный эффект достигается при выборе правильного места установки и использования дополнительных аттрактантов.

Принцип работы / Operation principle

Система имитирует живое существо для привлечения и последующего уничтожения кровососущих насекомых с площади до 5000 м² открытого пространства.

Эффективность 50%

Efficiency 50%



Система Aero не дает окончательного результата за одну ночь.
Миним. эффективность — 3–4 дня.
Максим. эффективность — 3 недели.

Aero System does not produce ultimate result over one night.
Minimum efficiency — 3–4 days. Maximum efficiency — 3 weeks.

AERO system is designed to protect outdoor area of 5000 m² against blood-sucking insects. Mosquitoes fly towards three components — the heat, carbon dioxide and attractant. Trap operation principle is based on the simulation of a living being. The device generates heat at 30–40 degrees, carbon dioxide (human breath imitation) and attractants with odor of animal origin.

When using the system, you should know that the maximum effect is achieved by selecting the correct place of installation and use of additional attractants.

The system simulates the living being for attraction and subsequent elimination of blood-sucking insects from the outdoor area of 5000 m².

Принцип работы / Operation principle

Работа системы условно разделяется на два режима.

Режим привлечения

1. Происходит за счет выделения ловушкой теплого углекислого газа, имитирующего дыхание человека.
2. Нагревание корпуса системы (создается температура человека больного малярией 39–40°C, так как больной малярией интенсивней привлекает комаров, чем здоровый человек).
3. Использования органического аттрактанта для имитации запаха тела.
4. Свечения светодиодов с инсектицидной длиной волны.

Режим уничтожения

1. После достаточного скопления комаров вокруг системы, включается вентилятор, привлеченные насекомые всасываются вовнутрь ловушки.
2. Через уловитель насекомые попадают в мешок для сбора AeroBag, который показывает количество собранных комаров и эффективность работы системы.

The system operation is conventionally divided into two modes.

Attraction mode


1. It is triggered when the trap releases carbon dioxide imitating the warm of human breath.
2. The heating of system casing (generates the temperature of human suffered from malaria 39–40°C, since a malaria sufferer attracts mosquitoes more intense than a healthy person).
3. Use of organic attractant to simulate the body odor.
4. Diodes glow with insecticidal wavelength.


Elimination mode

1. When sufficient concentrations of mosquitoes are achieved around the system, the fan is activated, attracted insects are sucked into the trap.
2. Insects are collected into the collection bag AeroBag through the trap, that shows the number of mosquitoes collected and efficiency of the system.

Меры предосторожности / Precautions

- Использовать прибор только по прямому назначению.
- Не бросайте посторонние предметы в зону всасывания.
- Не давайте картридж приманки детям.
- Избегайте попадания аттрактанта в глаза и ротовую полость. В случае попадания — обращайтесь к врачу.
- Избегайте попадания аттрактанта в воду, пищу или корм животных.
- Использовать только на улице.
- Эксплуатация прибора без фиксатора запрещена.
- Перед обслуживанием всегда выключать систему (кроме обслуживания мешка и замены картриджа приманки).
- Использовать прибор только при температуре внешней среды от +10°C до +40°C.
- Никогда не допускайте к работе с прибором детей или людей, не ознакомленных с инструкцией.
- Нельзя виснуть на ручках мобильной стойки.
- При схлопывании мешка держать его за ручки.
- Use the device only for its intended purpose.
- Do not throw foreign objects into the suction zone.
- Do not give children the bait cartridge.
- Avoid contact with eyes and ingestion of the attractant. In case of contact — please, seek medical attention.
- Avoid getting attractant into the water, food or animal feed.
- Use only outdoors.
- Operation of the device without lock is prohibited.
- Before servicing always switch off the system (except for maintenance of suction bag).
- Use the device only at ambient temperature ranged between +10°C to +40°C.
- Never permit children or people who failed to read the instruction, to work with the device.
- Do not hang on the arms of the mobile rack.
- During the collapse of the bag, please, keep it for handles.

 Не засовывать руки в зону всасывания.

 Do not insert your hands into the suction zone.

 Не облакачиваться на основной блок

 Do not lean on the main unit.

Инструкция по технике безопасности / Safety instructions

Инструкция по технике безопасности при работе с газовым оборудованием

- Не заправляйте в баллон емкостью 10 л более 6 кг углекислоты, 13 л — более 8 кг, 16 л — более 10 кг и 20 л — более 12 кг.
- Использовать только стандартные баллоны для углекислого газа.
- Баллон использовать только вертикально.
- Обязательно использовать чехол для баллона.
- Запрещается быстрое открывание вентиля баллона при подаче газа в редуктор.
- При любой неисправности немедленно закройте запорный вентиль, выпустите из редуктора газ и устраните неисправность.
- Категорически запрещается производить подтягивание деталей или какой-нибудь другой ремонт, если редуктор находится под давлением газа.
- Присоединительные элементы редуктора и вентиля баллона должны быть чистыми, не иметь следов масел и жиров, а так же не иметь никаких повреждений.
- Использовать только специальный регулятор газа, входящий в комплект поставки.
- Используйте баллон без повреждений корпуса и штуцера.
- Не бросайте баллон.
- Не устанавливайте баллон под прямыми солнечными лучами без чехла.
- Перед транспортировкой пустого баллона откройте вентиль.

Электрическая безопасность

- Штепсельная вилка и розетка должны быть исправны и правильно заземлены.
- При скачках напряжения используйте стабилизатор напряжения.
- Никогда не вынимайте сетевой шнур из системы, когда он под напряжением.
- Использовать только влагозащищенную розетку или удлинитель.



Обязательно убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на идентификационной табличке прибора.

Safety instructions when working with gas equipment

- Do not fill in the 10-liter tank with 6 kg of carbon dioxide, 13 l — more than 8 kg, 16 l — more than 10 kg and 20 l — more than 12 kg.
- Use only standard tanks for carbon dioxide.
- Use the tank vertically only.
- It is necessary to use a cover for tank.
- Do not open the tank valve quickly when supplying the gas into the reducer.
- If any malfunction occurs, immediately close the shut-off valve, release the gas from reducer and repair.
- It is strictly forbidden to retighten parts or make any other repairs, if the reducer is pressurized with gas.
- The connecting elements of the reducer and the tank valve must be clean and have no traces of oils and fats, as well as be free of damage.
- Use only special gas regulator included in delivery.
- Use tank free of damage to the body and fitting.
- Do not throw the tank.
- Do not place the tank under the direct sunlight without the cover.
- Open the valve before transporting the empty tank.

Electrical Safety

- The plug and socket should be undamaged and properly grounded.
- If the voltage jumps use a voltage regulator.
- Never disconnect the power cord from the system when it is under voltage.
- Use only moisture-proof outlet or extension cord.



Always check that the supply voltage corresponds to the voltage indicated on the identification plate.

Технические характеристики / Specifications

| | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Электрические характеристики / Electrical specifications | 220 В (V) 2 А (A) 50 Гц (Hz) 450 Вт (W) IP14 | | | |
| Шум / Noise | 65дБа (dB) | | | |
| Присоединительная резьба на редукторе / Connecting thread on the reducer | G3/4 | | | |
| Размер резьбы на баллонах в других странах может отличаться / Thread size on tanks in other countries may be different | | | | |
| Время работы системы в зависимости от количества углекислоты / System operating time depending on the amount of carbon dioxide | 5 кг (kg) 175 ч (h) | 7,5 кг (kg) 260 ч (h) | 10 кг (kg) 350 ч (h) | 1 кг (kg) 35 ч (h) |
| Габариты в сборке / Dimensions of assembly | 120 x 100 x 50 см (cm) | | | |
| Габариты и вес в упаковке / Dimensions and weight in package | | | | |
| Основной блок / Main unit Мобильная стойка / Mobile rack | 43 x 43 x 61 см (cm) — 14 кг (kg) 70 x 30 x 20 см (cm) — 11 кг (kg) | | | |
| Срок службы изделия / Service life | 5 лет (years) | | | |

Использование системы / System application

Система «AERO» является средством уничтожения комаров. Для достижения максимального эффекта необходимо правильно установить систему на территории.

Особенности эксплуатации

Выбор места. От правильного выбора места зависит эффективность работы прибора.

- Систему Аеро необходимо устанавливать в местах основного скопления комаров. Для этого необходимо найти безветренное, влажное и желательно затененное место на вашей территории.
Лучшее место: на пути между местом, размножения комаров (пруд, озеро, траншея, болото, лес и т.д.), и местом, которое нужно защитить, — в кустах, над густой травой, под деревом, в низине и т.д. Прибор должен быть установлен не менее, чем за 15 м от места отдыха.
- Рекомендуем устанавливать прибор в начале летнего сезона.
- При сильном заражении территории необходимо передвигать систему в разные места поочередно.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от окружающей застройки, ландшафта, территории и погодных условий рабочая площадь системы может уменьшиться.

Система Аеро не дает окончательного результата за одну ночь. Минимальная эффективность подобной ловушки достигается через 3–4 дня. Максимальная эффективность от системы достигается через 3 недели.

ВНИМАНИЕ! Если Вы планируете массовое мероприятие на открытом воздухе, то популяцию комаров необходимо начать уничтожать за 8–12 дней.

Знайте, что углекислый газ тяжелее воздуха и стелется по земле. Соответственно систему около обрыва или склона нельзя ставить, т.к. комары будут лететь не на ловушку, а на спустившийся по склону газ.

AERO system is a mosquito eliminator. For achievement of maximum effect, it is necessary to correctly install the system on site.

Operation features

The selection of a location. The efficiency of the device depends on the proper selection of a location.

- Aero system should be installed where the main mosquitoes' gathering. To do this, you must find a windless, humid and shady place in your territory.
Best location: on the way between the place of mosquito breeding (pond, lake, ditch, swamp, forest, etc.), and the place you want to protect — in the bushes, over the thick grass, under a tree, in the valley, and so on. The device must be installed no less than 15 m from the leisure area.
- It is recommended to install the unit at the beginning of the summer season.
- With heavy infestation of the territory it is necessary to move the system in different places by rotation.

ATTENTION! The working area of the system may be reduced depending on the surrounding buildings, landscape, territory and weather conditions.

Aero System does not produce ultimate result over one night. Minimum efficiency of such a trap is achieved after 3–4 days. Maximum efficiency of the system is achieved after 3 weeks.

ATTENTION! If you plan a mass event in the open air, you should begin to destroy the mosquito population 8–12 days prior the event.

Know that carbon dioxide is heavier than air and spreads along the ground. Accordingly, the system should not be placed near a cliff or side hill, as mosquitoes will not fly to the trap, but to the gas came down the hill.

Детали уничтожителя комаров / Parts of mosquito eliminator



При покупке проверяйте комплектность
изделия во всех коробках.

Мобильная стойка

| | |
|--------------------------------------|-----|
| A1 Основание | x1 |
| B1 Штанга | x1 |
| C1 Рукоятка | x2 |
| D1 Колесо | x2 |
| E1 Ремень | x2 |
| F1 Винт М6 | x10 |
| Шайба плоская М6 | x8 |
| Шайба гровер М6 | x10 |
| Шайба плоская увеличенная 6 | x2 |
| G1 Шестигранный ключ S5 | x1 |
| I1 Крепление | |
| J1 Крючок для редуктора | |
| K1 Крючок для хомутов | |



When buying, check for completeness
of products in all boxes.

Mobile rack

| | |
|-------------------------------|-----|
| A1 Base | x1 |
| B1 Rod | x1 |
| C1 Knob | x2 |
| D1 Wheel | x2 |
| E1 Belt | x2 |
| F1 Screw M6 | x10 |
| Flat washer M6 | x1 |
| Spring washer M6 | x10 |
| Flat washer increased 6 | x2 |
| G1 Allen key S5 | x8 |
| I1 Mounting | |
| J1 Hook for reducer | |
| K1 Hook for clamps | |





Детали уничтожителя комаров / Parts of mosquito eliminator

| | | |
|---|---|----|
| A | Основной блок | x1 |
| B | Мобильная стойка (не входит в комплект) | |
| C | Углекислотный баллон (не входит в комплект) | |
| D | Быстросъемный мешок AeroBag | x1 |
| E | Редуктор газовый | x1 |
| F | Шланг высокого давления | x1 |
| G | Сетевой шнур | x1 |
| H | Аттрактант | x1 |
| I | Уловитель | x1 |
| J | Держатель аттрактанта | x1 |
| K | Фиксатор | x1 |
| L | Чехол на 10/13л баллон | x1 |
| N | Инструкция | x1 |
| Y | Предохранитель 3.15A 250В | x2 |


| | | | |
|---|-------------------------------|----|--|
| O | Пульт управления | V | Сетевой разъем |
| P | Вентиляционные прорези | W | Сетевой выключатель |
| Q | Дренажные отверстия | X | Газовый разъем |
| R | Защелки уловителя | Z | Идентификационная табличка |
| S | Защелки держателя аттрактанта | AA | Быстроразъемное соединение (далее БРС) |
| T | Защелки полуколец | | |
| U | Подвесной кронштейн | | |

| | | |
|---|--|----|
| A | Main unit | x1 |
| B | Mobile rack (not included in supply) | |
| C | Carbon dioxide cylinder (not included in supply) | |
| D | Quick-detachable bag AeroBag | x1 |
| E | Gas pressure reducer | x1 |
| F | High-pressure hose | x1 |
| G | Power cord | x1 |
| H | Attractant | x1 |
| I | Trap | x1 |
| J | Attractant holder | x1 |
| K | Lock | x1 |
| L | Case 10 / 13L cylinder | x1 |
| N | Instructions | x1 |
| Y | Fuse 3.15A 250V | x2 |


| | | | |
|---|---------------------------|----|---|
| O | Control panel | V | Network connector |
| P | Ventilation slots | W | Power switch |
| Q | Drainage holes | X | Gas Connector |
| R | Trap latches | Z | Identification plate |
| S | Attractant holder latches | AA | Quick release connector (hereafter QRC) |
| T | Latches of semi-rings | | |
| U | Hanger bracket | | |



Система в сборе / System application



Сборка, настройка системы / Assembly, System setting

 **Не выбрасывайте упаковку, она вам понадобится при хранении, транспортировке и обращении в сервисный центр.**

 **Do not throw away the packaging, you'll need it for storage, transportation and maintenance in the service center.**

Сборка мобильной стойки *(не идет в комплекте)*

1. Установить колеса **D1** на основание **A1**.
2. Установить вертикальную штангу **B1** на основание.
3. Установить рукоятки **C1** на штангу по очереди.
4. Повесить ремни на крючок **K1**.

Установка баллона *(не идет в комплекте)*

1. Надеть чехол **L** (в комплекте поставляется чехол на 10/13 л баллон). Некоторые баллоны имеют плоское дно и могут стоять на ровной поверхности.
2. Установить заправленный баллон на мобильную стойку, плотно прижав его к держателям.

ВНИМАНИЕ. Придерживайте баллон рукой пока он не пристегнут. Не оставляйте не пристегнутый баллон и баллон в вертикальном положении во избежание травм и повреждений баллона.

Установка ремней

1. Проверить правильно ли собран ремень согласно рисунку.
ВАЖНО: стойка должна стоять на ровной поверхности.
2. Растянуть ремень на нужную длину, в зависимости от баллона.

Mobile rack assembly *(not included in supply)*

1. Install wheels **D1** on the base **A1**.
2. Install vertical rod **B1**.
3. Install the handles **C1** in turn.
4. Hang the belt on the hook **K1**.

Tank installation *(not included in supply)*

1. Cover with a case **L** (completed with the Case for tank s of 10/13). Some tanks have a flat bottom and can stand on a flat surface.

2. Mount the filled tank to a mobile rack, pressing it firmly to the holders.


ATTENTION. Hold the tank by hand until it is fastened. Do not leave unfastened tank and the tank in an upright position in order to avoid injuries and damage to tank.

Installation of belts

1. Check whether the belt is correctly assembled as shown in Figure.

IMPORTANT: The rack must stand on a flat surface.

2. Stretch the belt to the desired length, depending on the tank.



3. Установить короткий конец ремня на держатель стойки.
4. Установить длинный конец ремня на держатель стойки.
5. Плотнo стянуть ремень, до полной фиксации баллона к стойке. Зафиксировать ремень на застежку-липучку.
ВАЖНО: При плохой фиксации баллона, возможно выпадение со стойки в транспортном положении.
6. Тоже самое повторить со вторым ремнем.

Установка основного блока

1. Поднять корпус основного блока за основание купола и опустить на кронштейн мобильной стойки **I1**, так чтобы язычок крепления попал в кронштейн, а отверстия на корпусе и кронштейне совпали.
2. Установить и затянуть фиксатор **K**.
ВНИМАНИЕ. Не используйте инструменты для затягивания фиксатора.
3. Установить редуктор **F**.
Перед подключением редуктора к баллону обязательно откройте вентиль на 3-4 секунды, а затем закройте. Это предотвратит попадание инородных тел из штуцера баллона в редуктор, вы также сможете удостовериться, что баллон действительно заправлен.
4. Подключить к сети (кинуть удлинитель или провести трассу. Рекомендуем прокладывать трассу после нескольких месяцев эксплуатации, после понимания лучших мест установки).
5. Установить картридж с приманкой (см. раздел на стр. 10-11).
6. Открыть вентиль баллона.
7. Включить тумблером.
8. Настроить систему.

**Прибор готов
к эксплуатации**

3. Fit the short end of the belt to the rack holder.
4. Install the long end of the belt to the rack holder.
5. Firmly pull the belt until it fixes the tank to the rack. Fix the belt on Velcro.
IMPORTANT: The bad fixation of tank may result in falling from the rack in the transport position.
6. The same is repeated with a second belt.

Base unit installation

1. Raise the main unit body at the base of the dome and down the mobile rack bracket **I1** so that the tab of the attachment U fell into the bracket and the holes on the body and the bracket are aligned.
2. Install and tighten the clamp **K**.
ATTENTION. do not use tools to tighten the clamp.
3. Install the reducer **F**.
Before connecting the pressure reducer to the tank, please open the valve for 3-4 seconds, and then close. This prevents the ingress of foreign bodies from the union of the tank into the reducer, you also can make sure that the tank is actually filled.
4. Connect to the mains (use the extender or lay the path. We recommend to lay a path after a few months of operation, after understanding of the best installation locations).
5. Install bait cartridge (see section on p. 10-11).
6. Open the tank valve.
7. Switch on using toggle-switch.
8. Configure the system.

**The device is ready
for operation**

Настройка системы / System setting

Панель управления



*Шкала расхода только в модели GC

Control panel




*Flow Scale only in the GC model

Рис. 1. Шкала расхода (только в модели GC)



Установка текущего времени (кнопки ⌚, HOUR, MIN).




Для установки текущего времени необходимо нажать кнопку ⌚, кнопками **HOUR** и **MIN** выставить часы и минуты. По завершении установки времени нажать кнопку ⌚ или 💡.

Блокировка кнопок клавиатуры (кнопка 🔒).

Нажатие кнопки 🔒 блокирует кнопки клавиатуры, также блокировка кнопок включается автоматически, если не будет нажата ни одна из кнопок в течении 60 сек. Для разблокировки клавиатуры, повторно нажать и удерживать ее в течении 3 сек. При блокировке на экране высвечивается значок блокировки клавиатуры 🔒.

Flow Scale (only in the GC model)



Setting the current time (button ⌚, HOUR, MIN).



To set the current time, press the button ⌚, **HOUR** and **MIN** buttons to set the hours and minutes. When the installation is complete, press the button ⌚ or 💡.

Locking the keypad (button 🔒).

Pressing button 🔒 locks the keyboard, and key lock is automatically activated if you do not press any buttons for 60 seconds. To unlock the keyboard, press the button again and hold it for 3 seconds. When locked, the display shows the keypad lock icon 🔒.

Режимы работы системы (кнопка **MODE**).


Кнопка **MODE** переключает режимы работы системы. Существует три режима работы системы **TIMER**, **MANUAL** и **BABY**.


Режим **TIMER** — система работает по заданным пользователем промежуткам времени (индикатор над кнопкой **MODE** светится **зеленым** цветом).

Режим **MANUAL** — постоянная работа системы (индикатор светится **красным** цветом).

Режим **BABY** — система работает с 21.00 до 09.00 (индикатор светится попеременно **красный/зеленый**).

Расход газа (кнопка).

Кнопка  переключает время работы системы в фазе «приманка».

100% — нормальный расход газа (индикатор над кнопкой  светится **зеленым** цветом).

200% — повышенный расход (индикатор светится **красным** цветом).

50% — пониженный расход (индикатор светится **синим** цветом).

Повышенный расход целесообразно применять в первые дни работы системы, для наиболее эффективной приманки кровососущих насекомых и при большой их численности. По мере уменьшения численности насекомых необходимо переключить функцию расхода газа на нормальный расход 100%.

Пониженный расход 50% можно применять для профилактики появления насекомых или при крайне низкой их численности.

Примерный расход газа из баллона объемом 13 л при непрерывной работе системы (режим **MANUAL**):

100% — баллона хватает на 11 суток работы системы.

200% — баллона хватает на 8 суток.

50% — баллон закончится за 16 суток.

Подсветка (кнопка).

Включение/отключение подсветки системы. Для подсветки системы используются специальные светодиоды с ультрафиолетовым спектром излучения, что дополнительно привлекает кровососущих насекомых. При включенной подсветке индикатор над кнопкой загорается **синим** цветом.

System Modes of operation (**MODE** button).


MODE button toggles system operation modes. There are three system modes of operation **TIMER**, **MANUAL** and **BABY**.

TIMER mode — the system operates for a certain period of time set by the user (indicator above the **MODE** button lights up **green**).

MANUAL mode — continuous system operation (indicator lights up **red**).

BABY mode — the system operates from 21.00 to 09.00 (indicator lights up **red/green**).

Gas flow rate (button).

 button switches the system operation time in "bait" phase.

100% — normal gas flow rate (indicator above the button lights up **green**).

200% — increased flow rate (indicator lights up **red**).

50% — reduced flow rate (indicator lights up **blue**).

The **increased flow rate** is advisable to apply in the first days of system operation, for the most effective bait for mosquitoes and in case of a large number of mosquitoes. With reduction of the number of insects, it is necessary to toggle gas flow function to a normal rate of 100%.

Reduced flow rate of 50% can be used for prevention of insects' presence or in case of extremely low number of mosquitoes.

An exemplary gas flow rate from the tank with volume of 15 liters in the continuous operation of the system (**MANUAL** mode):

100% — of the tank is enough for 11 days of system operation.

200% — of the tank is enough for 8 days.

50% — the tank becomes empty for 16 days.


Backlight (button).

The button enables/disables the system backlights. For system backlights it is used special LEDs with ultraviolet emission spectrum that additionally attracts blood-sucking insects. When the backlight is switched on, the indicator above the button lights up **blue**.


Программирование таймеров (кнопка ⌚).

Кнопка ⌚ служит для программирования диапазонов времени работы системы.

В системе предусмотрено два таймера. При нажатии кнопки ⌚ переходим в меню установки времени включения системы. Кнопками **HOUR** и **MIN** выставляем время включения системы.




Следующее нажатие ⌚, меню установки времени выключения системы. Кнопками **HOUR** и **MIN** выставляем время выключения системы.



Второй таймер программируется аналогичным образом.


В режиме программирования таймеров кнопка **MODE** служит для включения и отключения таймеров.




Timer Programming (button ⌚)

The button ⌚ is used for programming ranges of system runtime.

The system includes two timers. When pressing the button ⌚ we switch to the Turn on Time settings menu. **HOUR** and **MIN** buttons to set the turn on time of the system.




The next press ⌚, the Turn off Time settings menu of the system. **HOUR** and **MIN** buttons to set the turn off time of the system.



The second timer is programmed in the same way.


In the timer programming mode **MODE** button is used to turn on and off timers.



Индикатор SERVICE

SERVICE загорается в том случае если в системе появляются неисправности.


Красный (горит постоянно): критичная неисправность, при которой система не может работать.



На дисплее появляется надпись с номером ошибки (см. ниже). Система отключается. Необходимо обратиться в сервисный центр.


Красный (мигает): не существенная поломка, при которой система работает с ограничениями. Мигает **синий** и подсветка системы: закончился газ в баллоне, необходимо заменить баллон. (только в модели GC).


Режим Gas Control (только в модели GC)

Контроль расхода газа (нажать и удерживать кнопку  2 сек).

При включении функции контроля расхода газа на дисплее в основном меню появляется индикатор оставшегося газа в баллоне.

Для включения функции расхода газа, нажать и удерживать кнопку  2сек.




Нажать кнопку под надписью **ENABLE (MODE)** для включения функции или **DISABLE** (кнопка ) для отключения.

В следующем пункте меню необходимо выбрать используемый объем баллона 10, 13, 16 или 20 литров.

SERVICE indicating light

SERVICE lights up in the event that the system is malfunctioning.

Red (lit continuously): critical failure, due to which the system cannot work.




The text box with the error number appears on the display (see. below). The system is switched off. It is necessary to contact the service center.


Red (flashing): no significant damage, due to which the system operates with limitations.


Blue flashing and system lighting: no gas in the tank, replace the tank. (in GC model only).


Gas Control Mode (in GC model only)

Control of gas flow (press  and hold 2s.).


When activating the gas flow control function, the indicator of remaining gas in the tank appears on the display in the main menu.


To activate the gas flow function, press  and hold 2s.




Press the button under the word **ENABLE (MODE)** to activate the function or **DISABLE** (key button ) to deactivate.


In the next menu item you must select the desired volume of the tank 10, 13, 16 or 20 liters.




Для выбора баллона нажать кнопку под надписью >> . Выбор баллона подтверждается значком * и нажатием кнопки **MODE** под надписью на экране **OK**.

После выбора объема баллона переходим в меню контроля газа.



To select the tank press the button under the word >> . The selection of the tank is confirmed by * and pressing the **MODE** button under the **OK** word on the screen.

After selecting the tank volume we move to the gas control menu.




На дисплее будет показано:


CO2 TANK — объем выбранного баллона.

WORK TIME — время работы системы от одного баллона.


NEW TANK — примерное время работы системы до следующей замены баллона.

RESET (кнопка **MODE**) для обнуления показаний счетчика, с последующим выбором используемого баллона.

DISABLE (кнопка ) — отключение функции расхода газа.

EXIT (кнопка ) — выход в основное меню.

Если газ в баллоне закончился, индикатор расхода газа будет мигать, а также мигать подсветка системы и индикатор **SERVICE** синим цветом. Убедитесь в том, что баллон пустой, можно по манометру на редукторе. Стрелка на манометре должна указывать на 0 (*см. раздел на стр. 10-11*).




The display will show:


CO2 TANK — the volume of the selected tank.

WORK TIME — work time of the system with one tank .

NEW TANK — the approximate work time of the system until the next replacement of the tank.


RESET (**MODE** button) to reset counter reading with subsequent selection of usable tank.


DISABLE (button ) — to disable gas flow function.

EXIT (button ) — to exit to the main menu.

If the gas in the tank is over, gas flow indicator will blink, and the lighting and **SERVICE** system indicator will blink with blue color. To make sure that the tank is empty, you can verify the readings on the pressure gauge of the pressure reducer. The arrow on the gauge should point to 0. The arrow on the gauge should point to 0 (*see section on p. 10-11*).

Произвести замену баллона и включить систему. После определения наличия газа системой, на дисплее высветится вопрос (Установлен новый баллон?).



При выборе «**YES**» (кнопка **MODE**) система обнулит показания счетчика расхода газа, при выборе «**NO**» (кнопка ) будет продолжен подсчет времени работы.

По умолчанию система настроена со следующими параметрами:

Режим работы — **TIMER**


Расход газа — 100%


Подсветка системы — включена

Таймер1 — включен с 18.00 до 06.00

Таймер2 — выключен.

Replace the tank and turn on the system. When the system determines the presence of the gas, a question will be displayed (A new tank CO2?)



If you select «**YES**» (**MODE** button), the system reset the gas flow meter, if you select «**NO**» (button ) it will continue counting the run-time.

The system is configured with the following parameters by default:

Operating Mode — **TIMER**

Gas flow — 100%

System backlight — enabled

Timer1 — enabled from 18.00 to 06.00

Timer2 — disabled.

Хранение и транспортировка / Storage and transportation

! При транспортировке или хранении прибора всегда используйте заводскую упаковку

- Хранить систему необходимо в закрытом помещении в сухом месте.
- Минимальная температура хранения -10°C .
- Избегайте резких перепадов температуры.
- Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей.
- Храните закрытый картридж с аттрактантом в сухом, прохладном месте.
- Использованный картридж следует утилизировать.
- Избегайте попадания аттрактанта в воду, пищу или корм животных.
- Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.
- При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

! When transporting or storing the device, always use the original packaging

- Keep the system in closed and dry place.
- The minimum storage temperature is -10°C .
- Avoid sudden changes in temperature.
- It should be stored away from sources of high temperatures and exposure to sunlight.
- Keep closed cartridge with attractant in a dry, cool place.
- Used cartridge should be disposed.
- Avoid outflowing the attractant into the water, food or animal feed.
- The falling and any mechanical impact on the packaging during transportation is strictly forbidden.
- When unloading / loading is not allowed touse any type of equipment operating on the principle of clamping the packaging.

Сервис. Уход и обслуживание / Servicing. Care and maintenance

- Перед очисткой обязательно вынимайте вилку из сетевой розетки.
- Всегда содержите прибор и его части в чистоте. Особенно вентиляционные и дренажные отверстия. Для очистки пользуйтесь влажной тканью (не применяйте растворители или моющие средства).
- Before cleaning, be sure to remove the plug from the wall outlet.
- Always keep the device and its parts clean, especially ventilation and drainage holes. To clean, use a damp cloth (do not use solvents or detergents).

Замена баллона

(присоединительная резьба на вентиле баллона G3/4)

1. Выключите прибор.
2. Закрутите вентиль на баллоне.
3. Снимите шланг высокого давления.
4. Открутите гайку на редукторе.
5. Повесьте редуктор на крючок **J1**.
6. Снимите сначала нижний, а потом и верхний хомуты и повесьте на крючок **K1**.
7. Снимите чехол с баллона.
8. Далее выполните пункт «Указания по сборке».

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Контролируйте с помощью манометра наличие углекислого газа в баллоне.
- Для более точного контроля используйте режим Control of gas (только в модели Aero GC) (см. выше).
- Углекислый газ (CO₂) — это бесцветный, не горючий газ без запаха, образующийся при дыхании, горении или разложении органических веществ.
- Календарное время работы прибора зависит от веса и качества углекислоты, заправленной в баллон, от настроек таймеров и от температуры окружающей среды.
- Примерное время работы прибора (в это время не входит, когда прибор находится в режиме ожидания) в зависимости от количества углекислоты:
5 кг — 175 ч / 7,5 кг — 260 ч / 10 кг — 350 ч

! Приобретайте газ только в специализированных центрах торговли.

Используйте только пищевой углекислый газ или технический газ высокой очистки.

Адрес заправки углекислотой в Вашем регионе Вы сможете узнать на сайте:

www.aerofrog.ru или у Вашего дилера или по тел. 8-800-555-15-24 (только для России).

Replacement of the tank

(the connecting thread on the tank valve G3/4)

1. Turn off the device.
2. Screw the valve on the tank.
3. Remove the high pressure hose.
4. Loosen the nut on the pressure reducer.
5. Hang the pressure reducer on the hook.
6. First remove the lower and then upper clamps and hang them on a hook.
7. Remove the case from the tank.
8. Next, proceed to Section "Assembly instructions".

RECOMMENDATIONS

- Control the presence of carbon dioxide in the tank using a pressure gauge.
- For more precise control, use the Control of gas mode (only in Aero GC model) (See above.)
- Carbon dioxide (CO₂) is a colorless, non-flammable, odorless gas generated during respiration, combustion or decomposition of organic substances.
- Calendar operation time of the device depends on the weight and quality of carbon dioxide, filled in a tank, the timers' setting and the ambient temperature.
- Estimated operation time of the device (this time doesn't include the time in idle mode) depends on the amount of carbon dioxide:
5 kg — 175 h / 7.5 kg — 260 h / 10 kg — 350 h

! Buy the gas only in specialized trade centers. Use only food carbon dioxide gas or a technical high purity gas.

Address of centers for filling the tank with carbon dioxide in your region You can find on the site:

www.aerofrog.ru or your dealer

or tel. 8-800-555-15-24 (for Russia only).

Замена и установка картриджа аттрактанта

Аттрактант предназначен для повышения эффективности приманивания. В зависимости от состава аттрактанта (указано на самом картридже) могут быть достигнуты следующие эффекты:

- Привлечение дополнительного вида комаров
- Повышение привлекательности прибора для других кровососущих насекомых
- Более интенсивное привлечение комаров

Данное действие может быть осуществлено на включенной ловушке.

- Вынуть держатель, нажав на защелки **S**
- Извлечь старый картридж
- Снять защитную пленку
- Установить в держатель
- Вставить держатель с картриджем в отсек.

Меняйте картридж каждый раз при замене баллона.

Его дальнейшее использование неэффективно.

! Чем чаще вы меняете картридж, тем эффективнее работает прибор.

Очистка мешка AeroBag

По мере заполнения мешка комарами, необходимо опустошать его содержимое, чтобы не мешать свободному прохождению воздуха.

Останки некоторых видов комаров являются аллергенами, поэтому следует утилизировать их как бытовой отход.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Если в мешке много живых насекомых, то лучше снимать его при включенном вентиляторе. В таком случае все насекомые будут сидеть на сетке и никуда не вылетят.

Регулярно проверяйте мешок на наличие разрывов.

Replacement and installation of attractant cartridge

Attractant serves to improve the efficiency of bait. Depending on the composition of the attractant (indicated on the cartridge), the following effects can be achieved:

- Attraction of additional species of mosquitoes
- Increasing the attractiveness of the device for other blood-sucking insects
- More intensive attraction of mosquitoes

This operation can be made when the trap is switched on.

- Remove the holder by pressing on the latches
- Remove the old cartridge
- Remove the protective film
- Install in the holder
- Insert the cartridge with holder into the compartment.

Change the cartridge each time the tank is replaced.

Its further use is ineffective.

! The more often you change the cartridge, the more efficient the device works.

AeroBag bag cleaning

As far as the bag is filled with mosquitoes, it is necessary to empty its contents, so as not to interfere with the free passage of air.

The remains of several species of mosquitoes are allergens, so they should be disposed of as household waste.

RECOMMENDATIONS.

If the bag contains a lot of live insects, it is better to remove it when the fan is switched off. In this case, all insects will remain sitting on the grid and will not fly.

Regularly check the bag for tears.

1. Сдернуть мешок с основного блока.
2. Захлопнуть.
Живых комаров лучше сдавить при помощи тряпки. В мешке могут оказаться опасные насекомые такие, как осы. Будьте осторожны при очистке.
Не давите мешок ногами или другими тяжелыми предметами, вы можете его повредить.
2. Вытряхнуть насекомых из мешка.

Нельзя эксплуатировать ловушку с поврежденной сеткой мешка. Если это произошло, вы можете заклеить поврежденные участки липкой лентой и др. Или обратиться в сервис для замены.

3. Раскрыть мешок до щелчка.
4. Поднесите мешок к нижней части основного блока. Магниты притянут мешок на место. Правильную установку можно определить по пазам, расположенным по периметру корпуса.
Старайтесь, чтобы между поверхностями с магнитами на мешке и на основном блоке не оставалась грязь. Уберите ее.

Очистка уловителя

Данную операцию необходимо проводить по мере загрязнения уловителя, но не менее одного раза в месяц:

1. Снять мешок AeroBag.
2. Выкрутить уловитель.
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны на уловителе могут оказаться опасные насекомые.
3. Помыть под водой и протереть влажной тряпкой.
4. Установить уловитель на место.
5. Повесить мешок.

1. Pull off the bag from the main unit.
2. Shut down.

It is better to squeeze live mosquitoes with a cloth. The bag can contain dangerous insects such as wasps. Be careful when cleaning.

Do not push the bag with feet or other heavy objects, you may damage it.

2. Shake the insects out of the bag.
Do not operate the trap with a damaged bag grid. If this happens, you can seal the damaged areas with adhesive tape, etc. Or, contact the service center for replacement.
3. Open the bag until it clicks.
4. Lift the bag to the bottom of the main unit. Magnets drag the bag in place. The correct setting can be determined by the grooves located on the perimeter of the body. Try to keep clean the area between the surfaces with magnets on the bag and on the main unit. Remove it.

Trap cleaning

This operation should be carried out as far as the trap becomes dirty, but at least once a month:

1. Remove AeroBag bag.
2. Remove the trap.
ATTENTION! Be careful the trap can have dangerous insects.
3. Wash under water and wipe with a damp cloth.
4. Set the trap in place.
5. Hang the bag.

Перемещение

(только при наличии мобильной стойки)

Убедитесь, что фиксатор установлен, хомуты натянуты и прочно зафиксированы.


! Система достаточно тяжелая, поэтому оцените свои физические способности перед данной операцией.

- Выключите систему.
- Закройте вентиль баллона.
- Отсоедините сетевой шнур от сетевой розетки или удлинителя.
- Намотайте на крючок на мобильной стойке.

Убедитесь, что никакие предметы не будут препятствовать вашему перемещению.

- Возьмитесь обеими руками за рукоятки.
- Упритесь ногой в основание мобильной стойки и наклоните ее на себя.
- Переместите систему в нужное вам место.
- Упритесь ногой в основание мобильной стойки и верните систему в вертикальное положение.

! Не отпускайте резко рукоятки, система может опрокинуться или повредиться.



Displacement

(with a mobile rack only)

Make sure the lock is installed, the clamps are stretched and firmly fixed.



! The system is heavy enough, so assess your physical abilities before this operation.

- Turn off the system.
- Close the tank valve.
- Unplug the power cord from the wall outlet or extension cord.
- Wrap on the hook on the mobile rack.

Make sure that no items will hinder your movement.

- Grasp the handle with both hands.
- Lean the foot on mobile rack base and tilt it toward you.
- Move the system at the desired place.
- Lean the foot on the mobile rack base and return the system to an upright position.

! Do not release the handles sharply, the system may overturn or become damaged.



Замена предохранителя

1. Выключите прибор.
2. Обесточьте розетку.
3. Вытащите сетевой шнур.
4. С помощью плоской отвертки или другого подходящего предмета откройте отсек предохранителя.
5. Удалите перегоревший и установите исправный предохранители.

Рекомендуем установить запасной предохранитель в место для него.

6. Закройте отсек.
7. Вставьте сетевой шнур

Замена батарейки платы питания

Батарейка рассчитана на 5 лет срока службы прибора.

Замена может быть выполнена самостоятельно только после окончания гарантийного срока службы прибора.

1. Открутить 6 винтов по периметру основания купола прибора с помощью гибкой отвертки.
2. Приподнять купол.
3. Отсоединить шлейф от платы питания или платы таймера.
4. Заменить батарейку (модель батарейки CR2032).
5. Выполнить действия в обратном порядке.

Fuse replacement

1. Turn on the device.
2. De-energize the electrical outlet.
3. Pull the power cord.
4. Use a flathead screwdriver or other suitable device to open the fuse compartment.
5. Remove the blown-out fuse and install usable fuse.

We recommend to install a spare fuse in suitable place.

6. Close the compartment.
7. Plug the power cord.

Replacement of the power board battery

The battery is designed for 5-year useful life of the device.

Replacement can be performed independently only after the guarantee period of the device.

1. Unscrew 6 screws on the perimeter of the base of the device dome with a flexible screwdriver.
2. Lift the dome.
3. Disconnect the ribbon cable from the power board or timer board.
4. Replace the battery (battery type CR2032).
5. Perform the steps in the reverse order.

Устранение неисправностей / Troubleshooting

Таблица неисправностей / Problems chart

| Неисправность / Failure | Возможная причина / Possible reason | Способ устранения / Elimination method |
|---|---|--|
| Система не включается / The system is not activated | Нет напряжения в сети / No mains voltage | Сетевая кнопка должна гореть. Проверить сеть другим прибором / Network button should be lit up. Check the mains using another device |
| | Повреждён сетевой шнур или удлинитель / Power cord or extension cord is damaged | Заменить / Replace |
| | Не работает сетевая кнопка / Network button doesn't work | Обращение в сервисный центр / Contact Service Center |
| | Сработал предохранитель / The fuse blows | Заменить / Replace |
| Система не ловит / The system doesn't catch | Неправильное место установки / Wrong installation place | Установить систему согласно инструкции / Install the system in accordance with the instructions |
| | Одна из функций системы не работает / One of the functions of the system is not working | Обратиться в сервисный центр / Contact Service Center |
| На дисплее нечеткое изображение / Non-distinct image on the display | Перегрев дисплея / Overheating of display | Прибор установлен под прямыми солнечными лучами. Подождать захода солнца или переставить в затененное место / The device is installed under direct sunlight. Wait for sunset or displace to a shady place |
| Не выпускается углекислый газ / The system doesn't release carbon dioxide | Отсутствует газ в баллоне / No gas in the tank | Заправка или замена баллона / Refill or replace a tank. |
| | Засорился редуктор / Reducer is clogged | Обратиться в сервисный центр / Contact Service Center |
| Быстро расходуется баллон / The tank is consumed quickly | Негерметична система подачи газа / Leaky gas supply system | <p>Проверить герметичность соединений.</p> <p>На выключенной системе с отсоединенным сетевым шнуром и открытом баллоне мыльным раствором смазать следующие соединения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гайку редуктора; 2. полностью все соединение редуктора со шлангом; 3. полностью все соединение шланга к сетевому отсеку; 4. выходные отверстия с лицевой стороны прибора. <p>Образование пузырей указывает на наличие утечки.</p> <p>Обратиться в сервисный центр. /</p> <p>Check joints for leaks. Switch off the system and disconnect the power cord, open the tank and lubricate the following joints using the soapy water:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. reducer nut; 2. all connections of reducer with a hose; 3. all hose's connections to AC compartment; 4. outlets on the front side of the device. <p>Formation of bubbles indicates the presence of a leak. Contact Service Center.</p> |

Ошибки на дисплее

Error 01. Неисправность температурного датчика.

Error 02. Неисправность нагревателей.

Error 03. Неисправность температурного датчика двигателя.

При неисправности температурного датчика двигателя система может работать только в режиме **TIMER** с 20:00 до 06:00.

 — перегрев двигателя.

При перегреве двигателя система отключается автоматически до охлаждения двигателя.


Error on display

Error 01. Faulty temperature sensor.

Error 02. Faulty heater.

Error 03. Faulty engine temperature sensor.

In case of failure of the engine temperature sensor the system can work in the **TIMER** mode only from 20:00 to 06:00.

 — overheat of the engine.

If the engine overheats, the system switches off automatically until the engine cooling.

Гарантии. Сервисные центры / Warranty. Service Centers

Ремонт системы следует производить силами авторизованной сервисной мастерской для электроинструментов LITMASHDETAL GROUP

Отправьте неразобранный прибор со свидетельством покупки Вашему дилеру или в ближайший сервисный центр (адреса и схема обслуживания инструмента приведены на сайте www.aerofrog.ru).

Список сервисных центров

Моск. обл., г. Жуковский

+7 (499) 322-00-68
service@aerofrog.ru

Владимирская обл., Костерево

+7 (499) 322-00-68, +7 (495) 544-74-68
service@aerofrog.ru

Екатеринбург

+7 (343) 351-73-40
service@aerofrog.ru

Наши контакты

Отдел продаж:

Россия, 140180, Московская обл.,
г. Жуковский, ул. Гагарина, 64А, оф. 105
8 (800) 555-15-24 только для России
+7 (499) 322-00-68
sale@aerofrog.ru

The system should be repaired in the authorized Service center for power tools LITMASHDETAL GROUP

Send assembled device with the certificate of purchase to your dealer or the nearest service center (address and the service plan for device are given on the web-site www.aerofrog.ru).

List of service centers

Moscow region, Zhukovsky

+7 (499) 322-00-68
service@aerofrog.ru

Vladimir region, Kosterevo

+7 (499) 322-00-68, +7 (495) 544-74-68
service@aerofrog.ru

Yekaterinburg

+7 (343) 351-73-40
service@aerofrog.ru

Our contacts

Sales department:

Office 105, 64A Gagarina street, the city
of Zhukovskiy, Moscow region, 140180, Russia
8 (800) 555-15-24 for Russia only
+7 (499) 322-00-68
sale@aerofrog.ru

Гарантийное обязательство

! Мы гарантируем наивысшее качество и поэтому берем на себя все расходы на ремонт посредством замены частей, поврежденных в результате дефектов материала или исполнения, которые будут выявлены после покупки в гарантийный период.

Обратите внимание, что в некоторых странах могут иметь место специальные гарантийные условия. Со всеми вопросами просим обращаться к Вашему продавцу, который является ответственным лицом за оформление гарантии на изделие.

! Обратите внимание, что мы не несем ответственности за повреждения, вызванные:

- Не соблюдением инструкции по обслуживанию
- Невыполнением требуемого обслуживания и очистки
- Нормальным износом
- Применением силы, неправильной эксплуатацией, неправильным обслуживанием или несчастным случаем
- Использованием несоответствующих запасных частей или таких, которые не являются оригинальными запасными частями фирм LITMASHDETAL GROUP, в случае если повреждение было вызвано их использованием
- Повреждением, связанным с условиями, возникшими в результате договоров об аренде или прокате

Чистка, обслуживание и регулировка не являются предметами гарантии. Весь ремонт, предусмотренный гарантией, должен выполняться в сервисных центрах фирм LITMASHDETAL GROUP.

Warranty against defects

! We guarantee the highest quality and, therefore, defray all expenses for repair by replacement of parts damaged as a result of defects in material or workmanship which will be revealed after the purchase during the warranty period.

Please note that specific warranty conditions may be used in some countries. If you have questions, please contact your dealer, who is the person responsible for registration of product warranty.

! Please note that we are not responsible for damage caused by:

- Non-compliance with maintenance instructions
- Failure to perform the required maintenance and cleaning
- Normal wear and tear
- Use of force, improper use, improper maintenance or accident
- Use of unsuitable spare parts or not original spare parts of LITMASHDETAL GROUP companies, if the damage was caused by their use
- Damage related to conditions arising from the lease or hire contracts

Cleaning, maintenance and adjustment are not covered by this warranty. All repairs provided by the warranty must be performed in the service centers of LITMASHDETAL GROUP companies.

Гарантийный талон / Warranty certificate



Серия / Series

A

Единая справочно-сервисная служба 8 800 555 15 24 (только для России), +7 499 322 00 68
Uniform Enquiry and service office 8800555 15 24 (only for Russia), +7 499 322 00 68

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ITEM NAME

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
SERIAL NUMBER

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ДАТА ПРОДАЖИ / DATE OF SALE _____

ПЕЧАТЬ МАГАЗИНА
SEAL OF STORE

ПРОДАВЕЦ / SALESMAN _____

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ /
SALES ORGANIZATION _____

LITMASHDETAL GROUP

Гарантийный срок 12 месяцев

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ

- Отсутствия данного гарантийного талона;
 - Наличия исправлений или помарок в гарантийном талоне, повреждений или следов переклеивания гарантийных наклеек, наличие посторонних стикеров и наклеек на устройствах, несоответствие серийного номера изделия номеру, указанному на гарантийном талоне;
 - нарушения правил эксплуатации изделия;
 - наличия механических повреждений (внешних и внутренних);
 - неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов
 - наличия химических, электрохимических, электростатических, экстремальных термических повреждений;
 - повреждений, вызванных несоответствием государственным стандартам питающих, коммуникационных, кабельных сетей;
 - повреждений, вызванных установкой компонентов, несоответствующих техническим требованиям производителя; некорректной работы с программно-аппаратной частью изделия
- Не принимается к гарантийному обслуживанию оборудование, имеющее следы ремонта или вскрытия и не имеющее отметки о проведенном ремонте в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием;
- на расходные материалы (картридж, баллон и т.д.)
- на эффективность прибора при полной его исправности.

ВНИМАНИЕ!

При повреждении гарантийной пломбы основного блока не принимаются претензии по комплектации, механическим повреждениям, экстремальным термическим повреждениям и другим повреждениям, вызванным в результате вскрытия основного блока. При обнаружении недостатков товара, последний принимается на техническую экспертизу.

LITMASHDETAL GROUP

Warranty period 12 months

THE PRODUCT IS NOT COVERED BY THE WARRANTY IN CASE OF

- Absence of the warranty certificate;
- The presence of erasures or corrections in the warranty certificate, damage or traces of re-attachment of warranty stickers, the presence of extraneous stickers and labels on the devices, mismatch of product serial number with the number on the warranty certificate;
- Improper use of the product;
- Mechanical damage (external and internal);
- Faults caused by ingress of foreign objects
- The presence of chemical, electrochemical, electrostatic, extreme thermal damage;
- Damage caused by non-compliance with the state standards of supply, communications, cable networks;
- Damage caused by the installation of components not conforming to the technical requirements of the manufacturer; incorrect work with the software and hardware products

Equipment with traces of repair or opening and having no marks of conducting repairs in the warranty certificate, is not accepted for warranty.

WARRANTY DOES NOT COVER

- Damage caused to other equipment, working in conjunction with this product;
- Consumables (toner cartridge, tank, etc.)
- Efficiency of the device at its full working order.

ATTENTION!

Claims for complement, mechanical damage, extreme thermal damage and other damage caused as a result of the opening of the main unit are not accepted if the warranty seal of the main unit was damaged. Upon detection of defects in the product, such product is undertaken to service.

Контакты / Contacts

Список сервисных центров

Моск. обл., г. Жуковский

ул. Гагарина, 64А
+7 499 322 00 68
service@aerofrog.ru

Владимирская обл., Костерево

ул. Писцова, д.50
+7 499 322 00 68, +7 495 544 74 68
service@aerofrog.ru

Екатеринбург

+7 343 351 73 40
service@aerofrog.ru

Наши контакты

Отдел продаж:

Россия, 140180, Московская область.,
г. Жуковский, ул. Гагарина, 64 А, офис 105
8 800 555 15 24 (только для России)
+7 499 322 00 68
sale@aerofrog.ru
<http://aerofrog.ru/>

Moscow region, Zhukovsky

64A Gagarina street
+7 (499) 322-00-68
service@aerofrog.ru

Vladimir region, Kosterevo

50 Pistcova street
+7 (499) 322-00-68, +7 (495) 544-74-68
service@aerofrog.ru

Yekaterinburg

+7 (343) 351-73-40
service@aerofrog.ru

Our contacts

Sales Department:

Office 105, 64A Gagarina street,
the city of Zhukovskiy,
Moscow region, 140180
8 800 555-15-24 (only for Russia)
+7 499 322-00-68
sale@aerofrog.ru
<http://aerofrog.ru/>

Ver 1.0

