

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ThermaCELL PATIO LANTERN

1. Откройте крышку отделения для батареек, расположенного на дне устройства. Установите 4 батарейки типа AA, соблюдая полярность. Закройте крышку. Действие батареек рассчитано на 200 часов работы лампы в режиме слабого освещения "LO" и 150 часов работы в ярком режиме "HI".



2. Достаньте одну пластинку ThermaCELL из упаковки. Действие одной пластинки рассчитано на 4 часа. По мере того, как активный компонент расходуется, цвет пластинки меняется от голубого до белого.



3. Убедитесь в том, что выключатель находится в положении "OFF" (выкл.). Поместите пластинку под решетку на верхней части лампы.



4. Снимите крышку лампы и плафон с основания, сжав фиксаторы, расположенные по бокам на дне лампы.



5. Снимите крышку с газового картриджа. Вверните картридж по часовой стрелке в картриджный отсек, расположенный внутри плафона по центру. Установите плафон на основание прибора. Время работы от одного картриджа ThermaCell составляет около 12 часов.



6. Осветительная лампы включается нажатием на выключатель, расположенный на основании лампы. Для приглушенного освещения используйте клавишу "LO", для яркого - клавишу "HI". Если лампа не включается, замените батарейки.



7. Patio Lantern может быть использована для защиты от москитов одновременно с функцией освещения или без нее. Чтобы активировать антимоскитное устройство, передвиньте тумблер "ON/OFF", расположенный на крышке лампы, в позицию "ON" (вкл.).



8. Примерно через 5-10 секунд нажмите несколько раз кнопку "START / PUSH".



9. Проверьте, что прибор заработал. Для этого необходимо посмотреть в круглое отверстие, расположенное на боковой части крышки лампы. Когда прибор нагревается, виден оранжевый свет. Если света нет, удостоверьтесь в том, что прибор «Включен» (ON), и картридж закручен в картриджный отсек до упора.



10. Установите прибор на ровной горизонтальной поверхности. Не касайтесь решетки, после нескольких минут работы прибора она нагреется.

Во время использования прибора может наблюдаться испарение. Это не является дефектом. По окончании использования, переведите тумблер в положение "OFF" (выкл.) и позвольте прибору полностью остыть. Устройство готово к хранению.

11. Для того, чтобы заменить использованную пластинку или картридж, необходимо выключить лампу и дождаться ее полного охлаждения, вынуть использованную пластинку и заменить новой.



● В зависимости от района применения продукта, потребуется от 10 до 30 минут для получения эффекта. Наибольшая эффективность будет получена в местах с минимальным воздухопотоком – на веранде, во дворе и т.п. Идеально подходит для кемпинга.

- Один прибор рассчитан на площадь в 20 кв.м или 4,5 м в диаметре.
- Для большей площади потребуется несколько приборов.
- Не используйте устройство под дождем.
- Не располагайте работающий прибор вблизи продуктов.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

Внимание!

Ограничения:

1. Нельзя использовать устройство в помещениях, палатках и других малопрветриваемых местах.
2. Допускается применение только оригинальных расходных материалов ThermaCELL.
3. Очистка может быть произведена только при полностью остывшем и выключенном приборе.
4. Прибор не работает на других типах картриджей.
5. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный устройством в результате нарушения правил эксплуатации.

Условия хранения и утилизации:

Хранение: храните неиспользованные пластинки в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных.

Устройство и газовые баллоны храните в сухом прохладном месте, вдали от источников огня.

Утилизация: не используйте повторно упаковку и картриджи. Не прокалывайте и не сжигайте пустые картриджи. Выбрасывайте их в мусорные баки.

Меры предосторожности:

Избегайте прямого вдыхания паров от пластинки ThermaCELL.

Не касайтесь металлической части, на которой размещается пластинка ThermaCELL. Она сильно нагревается.

Не допускается применение неоригинальных расходных материалов.

Нельзя накрывать прибор в процессе эксплуатации.

Картридж находится под давлением. Не используйте баллон вблизи источника открытого огня.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на картридж.

Не допускается эксплуатация устройства при температуре свыше 50°C.

Не прокалывайте и не разбирайте газовый картридж, даже если он пустой.

Другие типы картриджей не пригодны для использования в устройстве ThermaCELL.

Опасность для окружающей среды:

Пестициды, содержащиеся в пластинках, высокотоксичны для рыб.

Не погружайте пластинки в воду. Течением могут быть распространены активные компоненты, опасные для рыб.