

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, прежде чем приступить к эксплуатации.
2. Принцип действия электрической ловушки для насекомых: Свет от ловушки привлекает комаров, мух и других насекомых. Насекомые летят к лампе и поражаются электрическим током от токопроводящей сетки, расположенной перед лампой ловушки. Таким образом, принцип, по которому работает данный прибор, не наносит абсолютно никакого вреда окружающей среде, и в то же время является современным и эффективным. Он подходит для установки в офисных помещениях, частных домах и других помещениях, в которых наблюдается появление данных насекомых.
3. ПРИМЕНЕНИЕ

- Высокое напряжение!

Если вы хотите почистить или починить прибор, в первую очередь убедитесь в том, что подача электроэнергии прекращена. Дайте возможность электросети разрядиться, в противном случае не исключается возможность удара током.

- Высокое напряжение!

Не позволяйте детям играть с прибором.

- Не забывайте периодически чистить прибор.
- Избегайте попадания металлических предметов внутрь токопроводящей сетки во время работы прибора.
- При очистке прибор ни в коем случае не следует погружать в воду, следите за тем, чтобы он не попал под дождь.
- Старайтесь держать прибор подальше от местонахождения быстровоспламеняющегося газа.
- Обратите внимание на соответствие напряжения местной сети напряжению, необходимому для работы данного прибора.
- Поместите ловушку вне поля досягаемости людей, затем подсоедините ее к источнику питания. Сигналом к тому, что прибор начал работать служит загоревшаяся лампочка с флюоресцирующим светом.
- Основные технические характеристики:

Напряжение источника питания – 220V - 50Hz/60Hz


Выходное напряжение – 3,000VDC±10%

Размеры – 500ммx345ммx140мм


Вес – 4 кг

Мощность ламп – 2x15Ватт


Диапазон действия: 100-150кв.м.



- отключите источник питания



– с помощью электрической отвертки
прекратите поступление электричества



- откройте крышку и
замените лампу